



# 歌林除濕機

## KJ-J60B

### 使用說明書

#### 目 錄

警告・注意	1
各部名稱・操作說明	2
使用方法	3
連續排水	4
使用注意事項	5
保養方法・緊急處理方法	6
規格表	7

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

# 警告

●嚴禁將多餘的電源線不正常折彎！



●插頭請確實插在插座上！  
插頭、插座需確接地！



●請使用專用的插座，嚴禁使用多孔插座！



●確實保持電源插頭稍之乾淨！



●關閉除濕機電源時，請先拔掉電源插頭！



●手濕時嚴禁操作插頭！



# 注意

●操作面板上嚴禁擺放物品！



●請維持良好的出風與回風環境！



●請勿請小孩攀登玩耍！



●嚴禁將水淋到機體和操作面板！




●嚴禁在機體附近堆放汽油等易燃物品！




●非維修技術人員，請勿進行拆裝或修理！



# 各部名稱



# 操作說明



# 使用方法

## ● 啟動運轉

- 1) 確定水箱是否放置定位。(當您購買回家，從紙箱中取出除濕機插上電源時，若控制面板上之滴水指示燈亮，則請將水箱拉出再放回定位即可。)



- 2) 掀開出風口蓋板至所需要的角度。



- 3) 將電源線之插頭確實插上電源插座。




- 4) 旋轉“控制旋鈕”至所需濕度(通常在“適濕”的位置)，此時若室內濕度高於設定值則開始運轉除濕。



- 5) 室內濕度經除濕後，濕度下降到濕度設定值以下時，則除濕機停止除濕。
- 6) 如果除濕機停止除濕後，室內濕度上升到高於濕度設定值，則又開始運轉除濕。
- 7) 依4).5).6)項運作之循環，可使室內濕度維持在濕度設定值左右。

## ● 滴水指示燈亮時之處理方式

當水箱之水滿時，滴水指示燈會亮起，同時除濕機會自動停止運轉。此時將水箱之水倒掉，再將水箱放回原位置，除濕機即可繼續運轉。



水箱手柄可向上翻起，以方便使用



以兩手傾倒水箱內除濕水


# 連續排水

●除濕機附近排水良好時，可依實際需要按下列之步驟使用連續排水。

- 1)準備排水用PVC軟管(市販品，內徑15mm)。
- 2)取出水箱並使用小一字起子將機體背面之封口翹開，以便排水管伸入。

連續排水用封口


- 3)將PVC水管從機體背面翹開之封口處伸入，並從機體前方將伸入之排水管連接於排水口處。



- 4)將水箱放回原位，並依照使用方法正確使用。


## ●排水PVC軟管的放置

使用連續排水時，排水管所經過的路徑務必低於機體背面之排水口，嚴禁高低不平及水管過度折彎！



# 使用注意事項


- 使用時嚴禁拉扯電源線，以免因斷線而造成危險。




- 嚴禁在機體附近噴灑殺蟲劑及使用油漆，以免塑膠部分變形或引火發生危險。



- 請勿將機體放置於柔軟不平的地面，以免發生振動、異音或漏水。



- 本機為可直接背面靠壁使用，並可在出風口上方適當烘乾衣物，但請保持 50cm 以上距離。



- 嚴禁將棍棒或異物放入機體內，以免發生危險。



- 為使除濕功能達到最大，使用時盡量減少門窗之開關次數。



- 機體請勿靠近熱源，外觀塑膠部分容易受熱變形。



- 再搬動或收藏時，請勿將除濕機側放或倒置，並請小心輕放避免碰撞。



# 保養方法

在維修或清理除濕機之前，請務必確認電源開關是否已經關掉，且電源插頭是否已經拔掉，以確保安全！



## 1)外觀之清潔：

- A. 請用質地柔軟且乾淨的抹布擦拭除濕機表面。
- B. 如果外箱沾滿灰塵或很髒時，請用柔性之清潔劑擦拭，再用乾布沾上清水將清潔劑擦掉。
- C. 嚴禁用水沖洗，以免造成絕緣不良而漏電。


## 2)空氣過濾網之清潔：

空氣過濾網的作用在過濾空氣中之灰塵及雜質，如果過濾網被灰塵阻塞則將影響除濕功能而且較耗電，因此在一般環境使用情況之下，最好每兩週能夠清洗一次過濾網，以維持良好的除濕能力。

### ●清潔步驟：

- A. 先取出水箱，再將空氣過濾網向下輕輕抽出。

- B. 使用吸塵器或清水洗淨後用乾布略為拭乾。



- C. 將乾淨的過濾網還原，並放回水箱即可繼續使用除濕機。

# 緊急處理方法

當除濕機有動作異常現象發生時，請迅速拔掉電源插頭，並請通知本公司服務單位處理，嚴禁自行拆卸除濕機，以免發生危險！

# 規格

機 型	KJ-J60B
電 源	單向 110V / 60Hz
除 濕 能 力	12 公升/日 (30°C Rh80%) 6 公升/日 (27°C RH60%)
消 耗 電 力	260 W
外 形 尺 寸 (高*寬*深)	612*316*307 mm
重 量	15 kg
適 用 室 溫	B TYPE: 5°C 以上



# 歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變，若需維修時

請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24266549	南投服務站	南投市中華路344號	☎ (049)233483
松山服務站	台北市松權路119-3號	☎ (02)27532330	北港服務站	雲林縣北港鎮太平路261號	☎ (05)7834757
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義市仁愛路168-2號	☎ (05)2854310
台北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里瓦平路8-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	蘆洲元九巷62號	☎ (02)28483654	嘉義機動班	嘉義縣水上鄉粗溪村138號	☎ (05)2688940
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	台南服務站	台南市和緯路24段165號	☎ (06)2804061
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	高雄服務站	高雄市光華一路146-2號	☎ (07)7612976
桃園服務站	中壢市新興路266號	☎ (03)4287001	建國服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (035)236370	忠孝服務站	屏東市中華路124號	☎ (08)7325225
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)363306	岡山服務站	高雄縣竹門鄉環球路459號	☎ (07)6974493
台中服務站	台中市北屯路427-3號	☎ (04)2413763	澎湖服務站	馬公市民源路107號	☎ (06)9274586
中海服務站	台中市工業區20路36號	☎ (04)3504471	台東服務站	台東市延平路145號	☎ (089)337343
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (038)529191
台中機動班	台中市工業區20路39號	☎ (04)3593064	羅東服務站	羅東鎮興東南路35-1號	☎ (039)543248

※消費者免付費專線：080-231-758

310531500M

敬告歌林產品愛用者：

本公司所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。  
為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北(02)8282-7332 中壢(03)425-3820 台中(04)359-3064、350-4413 嘉義(05)268-8940、268-6574  
高雄(07)723-7638 花東(038)529-191

## 歌林股份有限公司

■ 總公司：台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)23143151  
中華民國